

BLISTPACK 02

Gebrauchsanweisung

Der Apparat ist für das Schließen von Blister Bechern von Standarddurchmessern 70 mm und 95 mm bestimmt. Es können nur Becher die aus PP gefertigt sind verwendet werden, die für das Warmkleben von Alufolien auf PP Becher bestimmt sind. Vorgesehene tägliche Verwendung vom Apparat beträgt max. zwei Stunden. Die Kapazität vom Apparat ist von der Geschwindigkeit der Handhabung abhängig, max. Kapazität ist 250 Zyklen pro Stunde. Betätigung: manuelle Bedienung mit automatischer Einstellung von Zeit und Temperatur. Alle eingebauten Materialien sind hochqualitativ und rostfrei. Die Verwendung des Apparates ist einfach und sicher bei Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung.

1. Sicherheitshinweise

- Den Apparat schließen sie an und verwenden ihn nur gemäß der am Aufkleber angeführten Daten
- Den Apparat nicht verwenden im Fall von sichtlichen Fehlern am Anschlusskabel oder am Apparat selbst
- Kinder dürfen den Apparat nicht verwenden
- Nach Verwendung, vor Reinigung des Apparates, warten sie mindestens 60 Minuten, bis die Siegel gekühlt sind
- Nach Verwendung und vor Reinigung des Apparates, wenn sie den Apparat ohne Aufsicht lassen, oder wenn der Apparat kaputt ist, nehmen sie immer den Stecker aus der Netzsteckdose
- Übergießen sie den Apparat nicht mit Wasser und für die Reinigung verwenden sie keinen Hochdruckreiniger.
- Der Apparat arbeitet nach einer Stromunterbrechung und nach erneuter Elektrizitätsversorgung weiter, darum ist es notwendig bei einer Unterbrechung der Elektrizität den Hauptschalter auszuschalten.
- Den Apparat dürfen sie nicht selbst reparieren. Bei falscher Arbeit oder bei Störung beraten sie sich mit dem Verkäufer des Apparates oder mit der bevollmächtigtem Servicestelle

2. Technische Daten

	Spannung (Model 230 V)	230 V/50 Hz
	Spannung (Model 120 V)	120 V/60 Hz
	Erhitzerleistung	2 x 250 W
	Motorleistung	35 W
	Kapazität – Anzahl der Zyklen pro Stunde	250 Zyklen/h
	Empfehlenswerte Betriebszeit (Max)	2 h
	Netto Gewicht	20,50 kg
	Schutz	IP 23

3. Einstellung von Temperatur und Zeit

Die Temperatur, die fürs Kleben der ALU Deckel notwendig ist bewegt sich zwischen 170°C und 180°C. Die notwendige Zeit fürs Kleben beträgt zwischen 3,2 Sekunden bis 4,2 Sekunden. Eingestellte Betriebstemperatur ist 180°C und die Klebezeit beträgt 3,8 Sekunden. Die Temperatur ist betriebsbeschränkt auf 200°C.

Nach Bedarf bzw. in Ausnahmefällen werden die Temperatur und die Zeit manuell eingestellt.

Das Verfahren zur Einstellung geht wie folgt:

1. Die Taste **set up** auf der Stirnplatte drücken.
2. Auf dem Display wird die Nummer –1- angezeigt und sofort danach wird auf dem Display eine Zahl von 0 bis 180 angezeigt. Das ist die momentan eingestellte Temperatur.
3. Mit Druck auf die Taste + erhöhen wir die Temperatur, mit Druck auf die Taste – vermindern wir die Temperatur.
4. Wenn wir die gewünschte Temperatur eingestellt haben ,drücken wir die Taste **set up**
5. Auf dem Display wird die Nummer –2- dargestellt und sofort danach wird auf dem Display die Zahl von 0 bis 4,5 dargestellt. Das ist die derzeit eingestellte Zeit.
6. Mit Druck auf die Taste + vergrößern wir die Verschußzeit, mit Druck auf die Taste – vermindern wir diese Zeit
7. Wenn wir die gewünschte Verschußzeit eingestellt haben drücken wir die Taste **set up**.

Empfehlung:

Verwenden sie keine Temperatur über 190°C, weil die Gefahr besteht, daß der Aufdruck am Deckel beschädigt wird. Wenn sie die Taste **set up** gedrückt haben und sie diese nicht benutzen wollen – warten sie 10 Sekunden und die Einstellungen werden von selbst in den letzten eingestellten Stand übergehen.

4. Betrieb

- Entfernen sie die Verpackung
- Den Apparat stellen sie auf eine reine ,trockene und ebene Fläche
- Stecken sie den Stecker in die Steckdose
- Stecken sie den Stecker in die Stirnplatte
- Wenn auf dem Display **Run** angezeigt wird ist der Apparat betriebsbereit. Stellen sie gefüllte Becher in die Öffnung auf der Führung und darauf legen sie die ALU Deckel.
- Die Führung schieben sie in die Endlage,darauf wird der Apparat den Becher schließen, und zurück in die Grundlage gehen
- Nach einem Pfeifton schieben sie die Führung zurück zur Ausgangslage, so dass die Becher etwas höher aus der Führung ragen.
- Bewegen sie die Führungen nach vorne in die Grundlage, und füllen sie erneut.

Empfehlung:

Wenn sie die Führung in die Endlage schieben, bewegen sie diese nicht mehr, weil dadurch die Schließung aktiviert wird und bei einer Änderung der Lage der Führung diese beschädigt werden kann. Warten sie ab, bis der Apparat den Zyklus ausführt und dann nehmen sie die Führung raus.

Prüfen sie immer ob sie richtigen Deckel verwenden.



Verbrennungsgefahr

Bei der Verwendung des Apparates ist es nicht erlaubt in das Gebiet unter dem Schutznetz zu greifen. Nach Ende der Verwendung des Apparates warten sie mindestens 60 Minuten, damit die Siegel ausgekühlt sind.

5. Reinigung:

- Vor der Reinigung nehmen sie den Stecker aus der Steckdose
- Warten sie mindestens 60 Minuten bis die Siegel abgekühlt sind
- Den Apparat reinigen sie mit einem nassen Tuch. Nach Bedarf verwenden sie etwas flüssiges Reinigungsmittel
- Die Führung können sie herausnehmen und diese mit heißem Wasser und flüssigen Reinigungsmittel reinigen
- Die Siegel dürfen sie mit keinerlei harten Stahlteilen reinigen



Verbrennungsgefahr

Greifen sie nicht in das Gebiet der Heizkörper. Vor der Reinigung des Apparates warten sie mindestens 60 Minuten, bis die Siegel abgekühlt sind.



Gefahr von Stromschlag

Tauchen sie den Apparat nicht ins Wasser und reinigen sie diesen nicht unter fließendem Wasser. Verwenden sie keine Hochdruckreiniger.

Vor der Reinigung nehmen sie immer den Stecker aus der Steckdose.

Sehr geehrte Kunde,

wir bedanken uns für ihren Kauf und Vertrauen in unsere Clair-Produkte. Wir sind überzeugt, dass der Apparat ausgezeichnet arbeiten wird und sie damit sehr zufrieden sein werden.